




LP200PRO
ZBERNÁ STANICA
POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

1. Bezpečnostné pokyny

2. Zloženie produktu

2.1 Názov príslušenstva

2.2 Parametre produktu

3. Návod na používanie

3.1 Prevádzkové pokyny

3.2 Údržba produktu

4. Popis jednotlivých častí

Pred použitím tohto produktu si prečítajte nižšie uvedené bezpečnostné pokyny a dodržujte všetky bežné bezpečnostné opatrenia.

Pozorne si prečítajte tento návod a uschovajte ho. Akákoľvek operácia, ktorá nie je v súlade s týmto návodom, môže spôsobiť poškodenie produktu.

Bezpečnostné opatrenia týkajúce sa hlavnej časti a príslušenstva


⚠ POZOR

01. Nerozoberajte, neopravujte ani neupravujte zariadenie, aby ste predišli poškodeniu a nebezpečenstvu.
02. Nepoužívajte tento výrobok v prostredí, kde hrozí nebezpečenstvo požiaru alebo výbuchu.
03. Tento produkt môže používať iba originálny napájací adaptér, inak môže spôsobiť poškodenie produktu a požiar.
04. Je zakázané stáť alebo sedieť na tomto výrobku, pretože môže dôjsť k jeho poškodeniu alebo pádu.
05. Keď je na kovovej časti zástrčky prach, prosím nezabudnite ho utrieť suchou handričkou.
06. Napájací zdroj používa striedavé napätie 100-240 V, zástrčku zasuníte správne do zásuvky, zabráňte manipuláciu deťom.
07. Je zakázané umývať a namáčať elektrické a elektronické komponenty, spôsobí to poškodenie stroja skratom.
08. Nepoškodzuje napájací kábel zbernej stanice, nekladte naň ťažké predmety, nezohrievajte ho, neťahajte ani neohýbajte.
09. Tento výrobok je určený pre domácnosť. Nepoužívajte ho vonku.
10. Je zakázané dotýkať sa kontaktov batérie akýmkoľvek kovovými a vodivými materiálmi, inak môže dôjsť ku skratu.

⚠ Pozornosť

01. Nedotýkajte sa ho mokрыmi rukami, môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.
02. Neumiestňujte tento výrobok na miesta, ktoré ľahko spadnú, ako sú vysoké plošiny na stole, stoličky a miestnostiach.
03. Tento produkt je presné elektronické zariadenie. Vyhnite sa dlhodobému vystaveniu slnečnému žiareniu.
04. Nepoužívajte tento výrobok vo vlhkom prostredí, ako sú kúpeľne.
05. Neumiestňujte tento výrobok do blízkosti ohorkov cigariet, zapalovačov a iného otvoreného ohňa.
06. Po nabití výrobok očistite. Keď je vrece na odpadky plné, vymeňte ho. V opačnom prípade bude stroj poškodený alebo nepoužiteľný.
07. Ak tento produkt dlhší čas nepoužívate, odpojte napájací kábel.
08. Pred použitím dôkladne skontrolujte, či je napájací kábel zapojený do zásuvky, aby ste predišli nepoužiteľnému stavu.

2.1 Názov príslušenstva



2.2 Parametre produktu

Model: LP200Pro

Výstup: 19V

Kapacita vrecka na prach: 2,8 l

Veľkosť vrecka na prach:

70x130x130 mm

Čistá hmotnosť: 3,1 kg

Vstup: 220 - 230 ~ 50 / 60 Hz 5A Max


Veľkosť hlavného telesa: 235x245x345 mm

3.1 Prevádzkové pokyny

Umiestnenie zbernej stanice

Zbernú stanicu položte na podlahu vo vzdialenosti 5 cm od zadnej časti k stene, tak aby tam neboli žiadne predmety do 1 m zľava alebo sprava a 2 m dopredu a aby tam neboli žiadne predmety so silnými reflexnými povrchmi, ako sú zrkadlá.

* Pripomenka: Pri prvom použití sa uistite, že je prachové vreckosprávne nainštalované.




3.2 Údržba produktu

Umiestnenie vrečka na prach

Otvorte veko zbernej stanice, vložte vodiacu dosku vrečka na prach do určenej pozície v zbernej stanici. Rukoväť vrečka na prach by mala byť úplne zasunutá do vodiacej dosky a veko by malo byť zatvorené.

Výmena vrečka na prach

Otvorte veko zbernej stanice, stlačte rukoväť vrečka na prach a potiahnite ho nahor, čím sa vrecko na prach oddelí od zbernej stanice. Potom postupujte podľa krokov na umiestnenie vrečka na prach a vymeňte ho za nové.



Inštrukcia pre kontrolku

Blikanie

01. Biele svetlo je kontrolka napájania: vždy svieti – stanica nasáva prach alebo nabíja robot.
02. Červená kontrolka signalizuje poruchu: keď svieti - vrecko na prach je plné / rukoväť vrečka na prach nie je sklopená / nádoba na zber prachu je zablokovaná. Bliká – vrecko na prach nie je nainštalované / vrecko na prach nie je zatvorené.
03. Oranžová kontrolka je kontrolka zberu prachu: keď svieti – prebieha zber prachu. Bliká - zber prachu je dokončený.

JEDNOTLIVÉ ČÁSTI

